



1. **Kartenleser,**
zur Personenerkennung,
für Namenverwaltung und Rednerlisten
2. **Kontrollleuchte für Chipkarte,**
leuchtet rot, wenn Chipkartenmodus aktiv ist
3. **LC-Display (2x40 Zeichen),**
zur Anzeige von Einstellungen und Mitteilungen
4. **Anschlussbuchse (Minicon),**
zum Anschluss eines Mikrofons (TM58/6)
5. **Lautsprecher,**
zur dezentralen Beschallung
6. **Klinkenbuchse (3,5 mm),**
zum Anschluss eines Kopfhörers
7. **Abstimmungs- und Bewertungstasten,**
sehr gut (++), gut (+), Enthaltung (?), schlecht (-) und
sehr schlecht (--)
8. **Lautstärkeinstelltasten (<vol>),**
zur Lautstärkeeinstellung des Abhörkanals
9. **Kanalwahltasten (<ch>),**
zur Auswahl des Abhörkanals,
Anzeige auf dem Display
10. **Mikrofontaste (EIN/AUS),**
zum Ein-/Ausschalten des Mikrofons,
rot hinterleuchtet