Quick Guide

DIGIMIC CMic ID

Delegierteneinheit mit Sprachenwähler, Abstimmfunktion und Identifizierung

Artikel-Nr.: 05.0168

Einleitung und Anschlüsse

Das CMic ID aus der DIGIMIC Familie ist eine multifunktionale Einheit für Ihre Konferenzteilnehmer. Es verfügt über Mikrofon, Lautsprecher, Kopfhöreranschluss, Sprachenwähler und Abstimmfunktion. Außerdem werden die Teilnehmer mittels RFID-Karte registriert und identifiziert.
Die Funktionen werden über fünf Tasten gesteuert. Angezeigt werden die Aktionen auf einem OLED-Display. Die Display-Helligkeit passt sich automatisch den Lichtverhältnissen seiner Umgebung an.
Die Sprachkanäle können extern über DANTE® via DCen Zentrale oder intern über das Dolmetscherpult DDol32 eingespeist werden.
Das CMic ID arbeitet im kabelgebundenen System mit der DCen Zentrale im Standalone-Modus.
Verbunden werden die Einheiten via RJ45-Stecker.



Anschluss vom vorherigen Pult oder der Zentrale (RJ45-Stecker)

Anschluss zum nächsten Pult (RJ45-Stecker)

Beispiels-Systembild



Die CMic ID-Einheiten werden untereinander mittels CAT5e-Kabel oder besser verbunden. Durch das Zusatznetzteil DExt können CMic ID-Ketten verlängert werden.

CMic ID-Einheiten dürfen nicht mit anderen Einheiten der DIGIMIC-Familie in einer Kette gemischt werden. (Ausnahme sind das CChair ID und das Zusatznetzteil DExt)

BRÄHLER Systems GmbH
Auf der Alten Burg 6
53639 Königswinter

+49 2244 8414-4

sales@braehler-systems.com
www.braehler-systems.com

05.0168 230215 V1.1 BRÄHLER Systems verbessert ständig seine Produkte und behält sich daher technische Änderungen ohne Ankündigung vor

Kopfhörer

Sie haben zwei Möglichkeiten das Gesprochene zu hören – über die integrierten Lautsprecher oder über Kopfhörer. Schließen Sie dafür den Kopfhörer an. Das CMic ID startet mit einer Standardlautstärke. Durch Drücken der Funktionstasten VOL +/- passen Sie die Lautstärke des Kopfhörers an. Die gewählte Lautstärke wird auf dem Display angezeigt. Die Lautstärke des Lautsprechers wird über die Zentraleinheit DCen32 gesteuert.



Sprachkanäle sind ausschließlich über Kopfhörer zu empfangen. Ist kein Kopfhörer angeschlossen, hören Sie den Originalkanal (Floor) über Lautsprecher.

Mikrofon

Stecken Sie das Mikrofon gemäß Skizze ein. Achten Sie hierbei auf die Einkerbung am Mikrofonstecker und der Minicon-Buchse. Schrauben Sie das Mikrofon fest um es zu arretieren.

BRÄHLER Systems GmbH
Auf der Alten Burg 6
53639 Königswinter

+49 2244 8414-4

sales@braehler-systems.com
www.braehler-systems.com

05.0168 230215 V1.1 BRÄHLER Systems verbessert ständig seine Produkte und behält sich daher technische Änderungen ohne Ankündigung vor

Drücken Sie die Mikrofon-Taste um das Mikrofon einzuschalten. Durch erneutes Drücken der Mikrofon-Taste schalten Sie das Mikrofon wieder aus.



Die CMic ID-Einheiten arbeiten in verschiedenen Modus-Einstellungen. Diese werden durch den Operator der Konferenz bestimmt. Nach dem Drücken der Mikrofon-Taste ergeben sich für Sie folgende Möglichkeiten.

Taste und Ring leuchten rot: Das Mikrofon ist offen. Sie können zu den restlichen Teilnehmern sprechen.

Taste und Ring bleiben aus: Die maximale Anzahl an Sprechern ist erreicht – Sie müssen zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen Ihr Mikrofon einzuschalten.

Taste blinkt rot: Die maximale Anzahl Sprecher ist erreicht. Sie müssen warten (Wortmeldeanfrage). Ihr Mikrofon wird automatisch freigeschaltet, sobald Sie mit ihrem Redebeitrag an der Reihe sind.

Sprachenwähler

Das DIGIMIC CMic ID empfängt bis zu 32 Kanäle – Originalkanal und 31 Sprachkanäle. Kanal- und Sprach-Zuweisungen erfolgen an der Zentrale DCen32 in Echtzeit. Drücken Sie die Funktionstaste CH +/- um die gewünschte Sprache einzustellen. Das CMic ID erkennt automatisch, welche Kanäle belegt sind. Unbelegte Kanäle werden beim Wählvorgang übersprungen.

Beispiel: Neben dem Originalkanal sind die Kanäle 5 und 10 belegt. Beim Auswählen der Sprache über die Funktionstaste (+) springt das DIGIMIC CMic automatisch vom Kanal FL (Floor) zu 5 und weiter auf Kanal 10. Als nächstes gelangen Sie wieder zu Kanal FL.

Auf dem Display wird Ihnen der gewählte Kanal entweder in nativer Darstellung oder in englischer Sprache angezeigt. Durch Drücken der Mode-Taste wechseln Sie zwischen beiden Varianten.

BRÄHLER Systems GmbH
Auf der Alten Burg 6
53639 Königswinter

+49 2244 8414-4

sales@braehler-systems.com
www.braehler-systems.com

05.0168 230215 V1.1 BRÄHLER Systems verbessert ständig seine Produkte und behält sich daher technische Änderungen ohne Ankündigung vor



Beispiel: Ein Kanal, der die chinesische Sprache im ländereigenen Modus angezeigt:



Durch Drücken der Mode-Taste schalten Sie die Anzeige auf Englisch:



Das Kanalwähler-Display wird nur angezeigt, wenn die gewünschten Kanäle in der DCen32 Zentrale definiert sind. Andernfalls verbleibt das Boot-Up-Logo auf dem Display.

BRÄHLER Systems GmbH
Auf der Alten Burg 6
53639 Königswinter

+49 2244 8414-4

sales@braehler-systems.com
www.braehler-systems.com

05.0168 230215 V1.1 BRÄHLER Systems verbessert ständig seine Produkte und behält sich daher technische Änderungen ohne Ankündigung vor

Abstimmungsmodus

Mit dem DIGIMIC CMic ID können auch Abstimmungen durchgeführt werden. Als Software muss DIGIVOTE basic interactive (S4.1190) oder brählerOS eingesetzt (OS.0100) werden.

Zum Abstimmen drücken Sie die Funktionstasten. Je nach Einstellung ändert sich die Darstellung auf dem Display. Im Folgenden einige Beispiele:

Anzeige aller 5 Tasten und damit Abstimmung über fünf Punkte (Fragen):

Darstellung mit Ziffern gewählt:

Der Teilnehmer hat Taste A (Frage A) gewählt:

Je nach Einstellung können die Antworten mehrfach korrigiert werden,

oder es können mehrere Antworten erlaubt sein:

Im folgenden Beispiel ist eine parlamentarische Abstimmung vorgesehen. Hierbei sind nur drei Möglichkeiten JA, NEIN, ENTHALTUNG vorgegeben:



Hier ist eine andere Anordnung der Abstimmungstasten vorgegeben:

Das Besondere bei dieser Abstimmung ist der sogenannte Secret-Mode: Hier wird nicht angezeigt, welche Taste gedrückt wurde. Durch Kenntlichmachen aller Tasten wird lediglich signalisiert, dass eine Taste gedrückt wurde.

BRÄHLER Systems GmbH
Auf der Alten Burg 6
53639 Königswinter

+49 2244 8414-4

sales@braehler-systems.com
www.braehler-systems.com

05.0168 230215 V1.1 BRÄHLER Systems verbessert ständig seine Produkte und behält sich daher technische Änderungen ohne Ankündigung vor

Nach Stimmabgabe kann das Ergebnis auf dem Display angezeigt werden – auch im laufenden Betrieb. Mehrere Darstellungsformen sind möglich:

Prozentual …



… mit einer Kommastelle



… oder absolut:

Detaillierte Informationen über die genannte Software finden Sie in der Bedienungsanleitung DIGIVOTE basic interactive. Diese wird Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt.

Bildschirmschoner

Ohne Interaktion (Drücke einer Taste/eine Abstimmung) wechselt das Display nach einigen Sekunden automatisch in einen Bildschirmschoner-Modus. Das Display verdunkelt sich. Durch Drücken einer Taste oder den Beginn einer Abstimmung wechselt das Display zurück in den Normal-Betrieb.

RFID-Kartenleser

Stecken Sie Ihre persönliche RFID-Karte in den RFID-Kartenleser. Auf Ihrer Karte sind Ihre Daten zweckgebunden gespeichert. Das DIGIMIC System identifiziert Sie und ordnet Ihnen beispielsweise Rechte zu – etwa um an Abstimmungen teilzunehmen.



Die RFID-Karten sind nicht automatisch personalisiert – Sie müssen vor Herausgabe mit den benötigten Daten programmiert werden.

BRÄHLER Systems GmbH
Auf der Alten Burg 6
53639 Königswinter

+49 2244 8414-4

sales@braehler-systems.com
www.braehler-systems.com

05.0168 230215 V1.1 BRÄHLER Systems verbessert ständig seine Produkte und behält sich daher technische Änderungen ohne Ankündigung vor

Chairman-Version (CChair ID)

Das DIGIMIC CMic ID ist zusätzlich auch in einer Chairman-Version erhältlich. Es räumt dem Vorsitzenden einer Konferenz besondere Priorität ein. Drücken Sie die override-Taste um alle Delegierteneinheiten stumm zu schalten. Es gibt zwei override-Varianten:

Dauerhaft: Durch drücken der override-Taste schalten Sie alle Delegierteneinheiten stumm. Die Teilnehmer müssen ihre Mikrofone neu einschalten um zu sprechen.

Temporär: Durch Drücken und halten der override-Taste sind die Delegierteneinheiten stumm geschaltet. Sobald Sie die override-Taste loslassen sind die Delegierteneinheiten wieder frei geschaltet.



Warnhinweise

Stellen Sie das CMic ID auf eine angemessene Lautstärke ein. Hören Sie nicht zu laut über den Kopfhörer.

Die Anschlüsse des CMic ID sind ausschließlich für weitere CMic ID, CChair ID oder DExt geeignet. Schließen Sie keine anderen Geräte an!

Bei Störungen wenden Sie sich an einen Techniker, versuchen Sie nicht das CMic ID selbstständig zu reparieren, aufzuschrauben oder ähnliches.

BRÄHLER Systems GmbH
Auf der Alten Burg 6
53639 Königswinter

+49 2244 8414-4

sales@braehler-systems.com
www.braehler-systems.com

05.0168 230215 V1.1 BRÄHLER Systems verbessert ständig seine Produkte und behält sich daher technische Änderungen ohne Ankündigung vor

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie im Internet unter:

www.braehler-systems.com

© 2019
Copyright by BRÄHLER Systems GmbH, Königswinter

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren.

BRÄHLER Systems behält sich das Recht für technische Änderungen ohne Ankündigung vor.

Brähler Systems GmbH

Auf der Alten Burg 6

53639 Königswinter, Germany

T +49 2244 8414-4

sales@braehler-systems.com