Quick Guide

DIGIMIC CMic Slim UTM

Untertisch-Lösung für Mikrofoneinheit CMic

Artikel-Nr.: 05.1090

Einleitung und Anschlüsse

Eine Mikrofoneinheit nahezu unsichtbar montiert. Genau das bietet Ihnen das CMic Slim UTM von Brähler Systems. In einem schlichten Aluminium-Gehäuse wird die Mikrofoneinheit unter dem Tisch montiert – sichtbar ist nur das was wirklich benötigt wird: Mikrofonbuchse und –Taster. Diese könne nach Ihren Wünschen in vorhandene Oberflächen oder Bedienplatten eingebaut werden. Alle UTM Versionen sind sowohl als 8-Kanal als auch als 32-Kanal-Version erhältlich.



Beispiel-Systembild
(32 Kanal-Version)



Das CMic Slim UTM darf nicht in einer Kette mit DIGIMIC Dolmetschereinheiten verbunden werden.

BRÄHLER Systems GmbH
Auf der Alten Burg 6
53639 Königswinter

+49 2244 8414-4

sales@braehler-systems.com
www.braehler-systems.com

05.0060 230216 V1.1 BRÄHLER Systems verbessert ständig seine Produkte und behält sich daher technische Änderungen ohne Ankündigung vor

Aufbau

Das CMic Slim UTM ist für die Montage auf engstem Raum vorgesehen – beispielsweise unter dem Tisch. Den benötigten Platz entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Zeichnungen. (Beachten Sie, dass Sie auch Platz für Kabel und Stecker benötigen.)



Bringen Sie an dem Bestimmungsort Ihres Mikrofons und Ihres Mikrofontasters Bohrungen an. Befestigen Sie die entsprechenden Module (Taster und Buchse) in den Bohrlöchern (Bohrgrößen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Modul). Bringen Sie das CMic Slim UTM an seinem Bestimmungsort an (Bohrlöcher vorgegeben, siehe Bilder oben).

BRÄHLER Systems GmbH
Auf der Alten Burg 6
53639 Königswinter

+49 2244 8414-4

sales@braehler-systems.com
www.braehler-systems.com

05.0060 230216 V1.1 BRÄHLER Systems verbessert ständig seine Produkte und behält sich daher technische Änderungen ohne Ankündigung vor

Verbinden Sie nun zunächst CMic Slim UTM und Mikrofontaster und –Buchse. Verwenden Sie nur geeignete Kabel.



Im Anschluss stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihrem CMic Slim UTM und ihrem DIGIMIC System her. Verbinden Sie dafür das CMic Slim UTM mit ihrer Zentraleinheit oder einer vorangegangenen Einheit (PREV, RJ45-Stecker) und den nachfolgenden Einheiten (NEXT, RJ45-Stecker).



Das CMic Slim UTM ist sofort einsatzbereit.

BRÄHLER Systems GmbH
Auf der Alten Burg 6
53639 Königswinter

+49 2244 8414-4

sales@braehler-systems.com
www.braehler-systems.com

05.0060 230216 V1.1 BRÄHLER Systems verbessert ständig seine Produkte und behält sich daher technische Änderungen ohne Ankündigung vor

Chairman Version

Das CMic Slim UTM ist zusätzlich auch in einer Chairman-Version erhältlich. Es räumt dem Vorsitzenden einer Konferenz besondere Priorität ein. Drücken Sie die Override-Taste, um alle Delegierteneinheiten stumm zu schalten. Es können zwei Varianten an der Zentraleinheit eingestellt werden:

Dauerhaft: Durch Drücken der Override-Taste schalten Sie alle Delegierteneinheiten stumm. Die Teilnehmer müssen ihre Mikrofone neu einschalten um zu sprechen.

Temporär: Durch Drücken und Halten der Override-Taste werden die Delegierteneinheiten stumm geschaltet. Sobald Sie die Override-Taste loslassen, werden die zuvor stumm geschalteten Delegierteneinheiten wieder eingeschaltet.

Für die Chairman-Version des CMic Slim UTM benötigen Sie ein entsprechendes „Chairman-Mikrofon-Taster"-Modul.

Steckerbelegung



Tiny XLR 4-pol. (Mic und MUTE Tasten)

1 GND
2 MUTE Taste (nur bei der Chair Version)
3 MIC LED
4 MIC Taste

XLR 5-pol. (Konferenzmikrofon)

1 Schirm
2 Leuchtring (+)
3 Mic. Signal (asym.)
4 Leuchtring (-)
5 Mic. Power (5V)

Warnhinweise

Die Anschlüsse der DIGIMIC CMic Slim UTM sind ausschließlich für Geräte aus der DIGIMIC-Familie geeignet. Schließen Sie keine anderen Geräte an!

Bei Störungen wenden Sie sich an einen Techniker, versuchen Sie nicht die CMic Slim UTM selbstständig zu reparieren, aufzuschrauben oder ähnliches.

BRÄHLER Systems GmbH
Auf der Alten Burg 6
53639 Königswinter

+49 2244 8414-4

sales@braehler-systems.com
www.braehler-systems.com

05.0060 230216 V1.1 BRÄHLER Systems verbessert ständig seine Produkte und behält sich daher technische Änderungen ohne Ankündigung vor

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie im Internet unter:

www.braehler-systems.com

© 2019
Copyright by BRÄHLER Systems GmbH, Königswinter

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren.

BRÄHLER Systems behält sich das Recht für technische Änderungen ohne Ankündigung vor.

Brähler Systems GmbH

Auf der Alten Burg 6

53639 Königswinter, Germany

✆ +49 2244 8414-4

sales@braehler-systems.com