

DIGIMIC DSwitch

Backup-Umschaltseinheit

Artikel-Nr.: 05.0040



Beschreibung

Die Backup-Umschaltseinheit DIGIMIC DSwitch bietet Ihnen eine verbesserte Systemzuverlässigkeit. Sie sichert alle angeschlossenen DCen-Zentraleinheiten innerhalb des DIGIMIC-Konferenzsystems (A/B-Switch). Im Fehlerfall wechselt die DSwitch durch einen Tastendruck auf der Vorderseite des Geräts oder durch einen Softwarebefehl von der Haupt-DCen zum Backup-Gerät.

Bis zu vier DCens können an eine DSwitch angeschlossen werden und bilden einen DCen-Cluster, der einzeln oder zusammen umgeschaltet werden kann. Die Software brählerOS erkennt mögliche Fehler und signalisiert diese an den Bediener. brählerOS schaltet dann die betroffenen Mikrofonpulte auf die jeweilige Backup-Zentrale und garantiert so einen reibungslosen Konferenzablauf.

Der aktuelle Schaltzustand sowie die korrekte Spannungsversorgung jeder einzelnen Mikrofonkette wird über farbige LEDs auf der Vorderseite signalisiert.

Eigenschaften

- Duale 4-Linien-Umschaltseinheit
- 2 getrennte Schaltkreise
- Softwaregesteuerte Umschaltung
- Separate Netzspannungsanzeigen
- Farbige Statusanzeige
- 2x 4+4 RJ45 DCen Eingänge
- 2x 4 RJ45 DIGIMIC-Ausgänge
- 1x RJ45 LAN-Anschluss

Netzanschluss

- 90 – 240 VAC, 16W

Gehäuse

- 19", 2 HE, Aluminium,
- Front: "grau" lackiert
- Rückseite: "Silber" eloxiert
- B x H x T: (433 x 88 x 330)mm
- ca. (17,0 x 3,5 x 13,0) Zoll (ohne Befestigungswinkel)

Systemanforderungen

Systemsoftware

- Erfordert eine Single Conference-Suite Lizenz,
Artikel-Nr.: OS.0100
- oder
- eine Multi-Conference-Suite-Lizenz,
Artikel-Nr.: OS.1000

Unterstützte Zentraleinheiten

- DCen (8 Audio-Kanäle)
Artikel-Nr.: 05.0010
- DCen32 (32 Audio-Kanäle)
Artikel-Nr.: 05.0050